
REPARATURANWEISUNG

Dichtung für quadratische Abdeckungen – Ausbau und Austausch





EINFÜHRUNG


Die gesamte Dichtung enthält eine Gummidichtung und einen Nylonschlauch. Um die Dichtung zu ersetzen, Austausch wie unten beschrieben ausführen:




alte Dichtung entfernen


















Rahmen nochmals säubern bevor die Dichtung wieder eingesetzt wird.

1 - 3 Issue: 12/06/2016


REPARATURANWEISUNG

(Neue Dichtung installieren)







Die neue Dichtung hat eine vertikale Fuge. Gegenüber der Rahmenseriennummer mit dieser Fuge starten.





Untere Lippe der Gummidichtung ca. 20 cm lang in den Rahmen eindrücken



Mit einer abgerundeten Klinge die obere Lippe jetzt ca. 5 cm eindrücken.








Auf den oberen Teil der Dichtung einen leichten Fettfilm auftragen.


REPARATURANWEISUNG

(Neue Dichtung installieren)

eindrücken.







Um sicher zu gehen, daß die Dichtung korrekt sitzt mit dem Daumen nochmals festdrücken.

